



L'original du plancher de bois préverni

Guide d'entretien pour les applications commerciales



Satisfaction longue durée

Les recommandations contenues dans ce guide concernent l'entretien des planchers Mercier protégés par le fini livUP et installés en applications commerciales.

Pour un entretien de tous les jours

Le meilleur outil pour la protection des planchers de bois et la prévention de l'usure prématuée de la finition est l'utilisation régulière de l'aspirateur aussi souvent que nécessaire car il élimine la poussière et les abrasifs de la surface du plancher.

Pour nettoyer le plancher de bois, vaporisez le produit nettoyant sur la housse de microfibre de la vadrouille et frottez une section du plancher avec un mouvement de va-et-vient dans le sens de la longueur des lames. Il est important de ne jamais vaporiser le nettoyant directement sur le plancher, afin d'éviter l'accumulation d'une quantité excessive de produit, rendant le nettoyage difficile.

Faites pivoter la housse du côté sec et asséchez la surface avec le même mouvement. Il est primordial d'assécher complètement la surface afin d'éviter de laisser des marques sur le plancher. Répétez l'opération sur les autres sections du plancher jusqu'à avoir nettoyé toute la surface du plancher.



Pour un polissage à basse vitesse

Il est également possible de procéder au nettoyage de grandes surfaces de planchers de bois à l'aide d'une polisseuse à plancher. Elle devra être munie d'un tampon blanc et être utilisée à basse vitesse soit à un maximum de 175 RPM.

Important!

Changez et lavez la housse de vadrouille ou les tampons de la polisseuse régulièrement. Plusieurs housses ou tampons sont requis pour une grande surface à nettoyer. Lavez-les à la machine de la même façon que les serviettes de coton. **N'utilisez jamais d'assouplissant à tissus (en feuilles ou liquide) lors du nettoyage** car ces produits laissent une pellicule grasse à la surface du plancher.



Produits d'entretien Mercier

L'utilisation des produits d'entretien Mercier, sécuritaires et sans rinçage, est recommandée pour nettoyer et préserver vos planchers de bois préverni.

L'ensemble d'entretien Mercier est composé de :

- 1 vadrouille résistante composée d'un manche de 3 sections
- 1 housse microfibre réversible, lavable et facile d'utilisation
- 1 bouteille de nettoyant avec vaporisateur

Également disponibles séparément :

Housses de recharge Mercier

Bouteille de recharge de nettoyant Mercier 3.6L (101,4 fl. oz)



Déconseillé

N'utilisez jamais de cire, de mélange eau-vinaigre, de détergent ménager, de nettoyants concentrés pour le bois autre que le nettoyant Mercier **ou de savon à base d'huile**, sur le plancher*. **Ces produits peuvent ternir, endommager le fini et laisser une pellicule grasseuse**, rendant le plancher glissant et difficile d'entretien. N'utilisez aucun appareil nettoyant à vapeur sur un plancher de bois. Ne lavez jamais un plancher de bois avec une grande quantité de liquide ou avec une vadrouille saturée d'eau.

**Le bois et l'eau**

Bien que le fini livUP agit comme une barrière contre les infiltrations dans les fibres du bois, il est essentiel de prendre des précautions avec les liquides sous toutes formes qui pourraient endommager la structures des lames de plancher si les fibres du bois les absorbaient.

- Essuyez sans attendre tout déversement d'eau, de liquide ou de détergent sur la surface du plancher qui pourraient être absorbées par les fibres du bois.
- Placez des assiettes étanches sous les pots des plantes.

**Le bois et l'humidité**

Le bois est un matériau naturel qui réagit constamment aux variations d'humidité relative en changeant de dimensions suivant l'absorption ou la perte d'humidité. Durant les périodes humides ou sèches, le plancher peut présenter des déformations et des espacements. Généralement, le bois reprend sa dimension originale lorsque les conditions reviennent à la normale.

- Maintenez des conditions d'humidité relative de 45 % et une température d'environ 20 °C (68 °F). Ces conditions sont également idéales pour les êtres humains. Notez qu'à chaque variation de 5 % de l'humidité relative dans l'air, le taux d'humidité du bois varie d'environ 1 %, et provoque un changement de la dimension des lames.
- Au besoin, utilisez les appareils appropriés tels qu'un échangeur d'air, un système de chauffage, un déshumidificateur, un humidificateur, etc., pour rétablir les conditions ambiantes.



*Sauf sous une recommandation spécifiquement émise par Planchers Mercier.

Le bois et les abrasifs

Les grains de sable ou de très petits cailloux sur la surface du plancher agissent, sous la friction des pas, comme un papier à poncer sur le fini.

- Utilisez l'aspirateur aussi fréquemment que nécessaire.
- Placez des tapis dans les accès donnant sur l'extérieur. Ces tapis doivent capter et retenir les abrasifs.

Pour éviter de marquer le bois

Les essences de bois franc possèdent naturellement une bonne résistance à la compression. Cependant, si la pression exercée sur le bois est supérieure à son degré de résistance, le bois marquera. La pression est déterminée par le poids de l'objet et par sa surface de contact. Pour un poids équivalent, plus la surface de contact est réduite, plus la pression exercée sur le bois est grande.

- Évitez de déplacer des meubles ou des objets lourds en les traînant sur le plancher. Fixez des coussinets feutrés sous chacune des pattes des meubles et des chaises pour faciliter les déplacements, sans érafler la surface du plancher.
- L'utilisation de chaises sur roulettes directement sur la surface du fini est à proscrire. Placez des tapis protecteurs sous les roulettes étroites ou remplacez-les par des roulettes larges faites de caoutchouc ou de polyuréthane souple.



Les changements de coloration du bois

Les finis Mercier comportent un agent anti jaunissement qui ralentit et atténue le jaunissement du bois causé par les rayons UV. Ainsi, les planchers conservent leur apparence d'origine beaucoup plus longtemps.

- Déplacez les moquettes et les meubles à l'occasion pour uniformiser la coloration progressive du plancher.